

MODE D'EMPLOI
DE LA
LAMPE NOMADE
GOUTTE

Réf : 60137560



**Nature
& Découvertes**
natureetdecouvertes.com

Introduction :

Lire attentivement la notice avant d'utiliser ce produit. Si le produit a été endommagé pendant son transport, il ne doit être ni installé ni utilisé et vous devez contacter le magasin Nature & Découvertes le plus proche de chez vous.

Contenu de l'emballage :

- 1 lampe nomade goutte en verre
- 1 adaptateur
- 1 notice

Conservez cette notice pour vous y reporter ultérieurement.



Attention : ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux !

Avertissement :

- Pour optimiser l'utilisation de la batterie, ne laissez pas votre lampe déchargée.
- Débranchez le transformateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est conçu pour un usage intérieur uniquement.
- Evitez tout contact avec une source de chaleur, de l'eau ou tout autre élément humide.
- Pour l'entretien, utilisez un chiffon doux pour éliminer la poussière en surface.
- Débranchez la lampe du secteur avant de la nettoyer.
- Tenez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Pour limiter le risque de choc électrique, ne retirez pas la partie supérieure et ne touchez pas les parties électriques à l'intérieur du produit.
- Placez le produit uniquement sur une surface plate, sèche et propre.
- La lampe utilise une batterie Ni-MH qui ne contient pas de cadmium ou de mercure, ce qui la rend plus écologique que d'autres types de batterie. Veillez à recycler correctement les batteries dans l'un des collecteurs prévus à cet effet.

Fonctionnement :

Insérez la fiche dans le connecteur et branchez le transformateur sur la prise murale. Afin d'optimiser l'utilisation de la batterie, il est recommandé d'allonger la période de charge (environ 12 heures pour la première période de charge). La durée de charge est d'environ 6 heures et la lampe a une autonomie d'environ 6 heures dans des conditions normales d'utilisation en mode changement automatique de couleur OU 3 heures en mode lumière blanche continue.

Utilisez le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre la lampe et changer de programme.

Première pression : la lampe s'allume et passe en mode lumière blanche continue.

Deuxième pression : la lampe passe en mode changement automatique de couleur. Pour rester sur votre couleur préférée, appuyez sur le bouton Pause. Appuyez à nouveau sur le bouton Pause pour revenir en mode changement automatique de couleur.

Troisième pression : la lampe s'éteint.

Ensuite, la séquence de programmation reprend depuis le début.

Pour charger la batterie, éteignez la lampe et branchez-la. Le voyant lumineux près de la prise devient rouge pour indiquer que le produit est en charge. Il devient vert lorsque le produit est entièrement chargé.

Importé par Nature & Découvertes

1 avenue de l'Europe

78117 Toussus-le-Noble

www.natureetdecouvertes.com

